

アドバンスコースA 「ドレミポット」1日自

立体ヒント:
色の濃い方が手前
薄い方が奥を表します

右うで

右から見た図

下から見た図

左から見た図

上から見た図

本体

上から見た図

左うで

上から見た図

右から見た図

左から見た図

正面から見た図

下から見た図

本体

アから見た図

イから見た図

ウから見た図

エから見た図

うでは省略しています

うでは省略しています

バッテリーボックス

ペグS


- <使用するパーツ>
パーツは多少違っていても構いません。
- ・ビーム8ポチ×1
 - ・ビーム6ポチ×8
 - ・ビーム4ポチ×4
 - ・ビーム2ポチ×6
 - ・ビーム1ポチ×2
 - ・シャフトビーム2ポチ×6
 - ・プレートL×3
 - ・太プレート6ポチ×5
 - ・太プレート4ポチ×3
 - ・細プレート6ポチ×2
 - ・細プレート4ポチ×4
 - ・細プレート2ポチ×6
 - ・細プレート1ポチ×2
 - ・シャフト4ポチ×1
 - ・シャフト3ポチ×1
 - ・ペグS×1
 - ・シャフトペグ×3
 - ・マイタギア×4
 - ・モーター×1
 - ・バッテリーボックス/スライドスイッチ×1
 - ・単4電池×4
 - ・ダミー電池×1
 - ・マイコンブロック×1
 - ・ブザー×1
 - ・アイパーツ×2
 - ・ゴムチューブ×1

アドバンスコースA 「ドレミポット」2日目

立体ヒント:
色の濃い方が手前
薄い方が奥を表します


木琴

上から見た図




イから見た図

音板を取り付けています




移動部




カから見た図

キから見た図

クから見た図



アから見た図



- 使用するパーツ
パーツは多少違っていても構いません。
- 木琴の音板
 - ・ビーム4ポチ×7
 - ・ロッド9アナ×4
 - ・ロッド7アナ×4
 - ・ロッド5アナ×4
 - ・ロッド3アナ×4
 - ・シャフト12ポチ×2
 - ・シャフト8ポチ×2
 - ・ペグ×4
 - 木琴のベース
 - ・プレートL×4
 - ・太プレート8ポチ×4
 - ・太プレート4ポチ×1
 - ・細プレート6ポチ×3
 - ・細プレート4ポチ×2
 - ・細プレート2ポチ×1
 - ・ビーム14ポチ×3
 - ・ビーム8ポチ×2
 - ・ビーム2ポチ×1
 - ・ビーム1ポチ×2
 - ・シャフトビーム2ポチ×2
 - ・タイル×6
 - ・ラックギア×6
 - 移動部
 - ・太プレート6ポチ×2
 - ・細プレート6ポチ×3
 - ・細プレート4ポチ×4
 - ・ビーム6ポチ×4
 - ・ビーム4ポチ×1
 - ・ビーム2ポチ×1
 - ・シャフト4ポチ×1
 - ・ピニオンギア×1
 - ・モーター×1