


# アドバンスコースC 「ピッキングロボ」1日目




立体ヒント:  
色の濃い方が手前  
薄い方が奥を表します







- 使用するパーツ  
パーツは多少違っていても構いません。
- ・ビーム14ポチ×4
  - ・ビーム6ポチ×3
  - ・ビーム4ポチ×5
  - ・ビーム2ポチ×2
  - ・シャフトビーム2ポチ×1
  - ・プレートL×2
  - ・太プレート8ポチ×2
  - ・太プレート6ポチ×4
  - ・太プレート4ポチ×4
  - ・細プレート6ポチ×3
  - ・細プレート4ポチ×2
  - ・細プレート2ポチ×7
  - ・マイタギア×3
  - ・ベグS×4
  - ・ベグL×4
  - ・シャフトベグ×4
  - ・グロメット×4
  - ・プッシュ×4
  - ・ロッド5アナ×2
  - ・ロッド3アナ×6
  - ・Lロッド×4
  - ・クランク×4
  - ・シャフト6ポチ×2
  - ・シャフト4ポチ×4
  - ・黒シャフト2ポチ×2
  - ・黒シャフト1.5ポチ×1
  - ・単4電池×4
  - ・ダミー電池×1
  - ・モーター×1
  - ・バッテリーボックス/スライドスイッチ×1
  - ・マイコンブロック×1
  - ・光センサー×1
- はプレートです。

# アドバンスコースC 「ピッキングロボ」2日目

立体ヒント:  
色の濃い方が手前  
薄い方が奥を表します



- ＜使用するパーツ＞ パーツは多少違っていても構いません。
- ・ビーム14ポチ×2
  - ・ビーム8ポチ×4
  - ・ビーム6ポチ×12 (1日目のロボットハンドの一部も使います)
  - ・ビーム4ポチ×4
  - ・ビーム2ポチ×4
  - ・ビーム1ポチ×1
  - ・シャフトビーム2ポチ×7
  - ・プレートL×5
  - ・太プレート6ポチ×2
  - ・太プレート4ポチ×1
  - ・細プレート6ポチ×7
  - ・細プレート4ポチ×5
  - ・細プレート2ポチ×4
  - ・ギアM×4
  - ・ピニオンギア×3
  - ・ピニオンギアうす×4
  - ・ベグS×14
  - ・ワッシャー×2
  - ・ロッド15アナ×2
  - ・ロッド9アナ×2
  - ・ロッド7アナ×2
  - ・クランク×2
  - ・シャフト10ポチ×2
  - ・シャフト5ポチ×2
  - ・シャフト4ポチ×2
  - ・シャフト2.5ポチ×1
  - ・黒シャフト2ポチ×2
  - ・単4電池×4
  - ・ダミー電池×1
  - ・モーター×1
  - ・バッテリーボックス/スライドスイッチ×1
  - ・マイコンブロック×1
  - ・ケーブル×1



教科書の写真は  
キから上と下で  
わかれています。