


# アドバンスコース 「バグモジョラ」 1日目

立体ヒント:  
色の濃い方が手前  
薄い方が奥を装します


上から見た図




## <使用するパーツ> これ以外に必要なパーツは、自分で考えましょう。

- ・ビーム14ボチ×6
- ・ビーム8ボチ×4
- ・ビーム6ボチ×5
- ・ビーム4ボチ×10
- ・ビーム2ボチ×4
- ・ビーム1ボチ×3
- ・シャフトビーム2ボチ×3
- ・細プレート4ボチ×2
- ・太プレート6ボチ×2
- ・プレートL×8
- ・ロッド9アナ×4
- ・ロッド7アナ×4
- ・ロッド3アナ×6
- ・クランク×4
- ・ギアM×4
- ・ギアMうす×8
- ・ラックギア×1
- ・ペベルギア×1
- ・ビニオンギア×1
- ・シャフト8ボチ×1
- ・シャフト3ボチ×6
- ・シャフト2.5ボチ×2
- ・黒シャフト1.5ボチ×2
- ・ベグS×8
- ・シャフトベグ×7
- ・ブッシュ×6
- ・ワッシャー×1
- ・モーター×1
- ・バッテリーボックス/  
スライドスイッチ×1
- ・タッチセンサー黒×1
- ・単4電池×4
- ・ダミー電池×1
- ・マイコンブロック×1
- ・アイパーツ×2


アから見た図




イから見た図




ウから見た図



エから見た図



下から見た図



モーターの上下に  
太プレート6ボチを  
取り付けます

ラックギアは外しています

モーター、タッチセンサー黒、  
スライドスイッチの順に接続します。